

Aanbestedingstekst voor de observatie van trein-/tramrails

Pos. Beschrijving van de te leveren prestatie

Voor het fixeren van de RSAK80-adapter wordt op de voorgeschreven plaatsen de rail gereinigd. De adapters worden genummerd en vervolgens met montagekit of flexibele kit met een tussenruimte van ca. 3 meter vastgelijmd. De nulmeting kan de volgende dag worden uitgevoerd.

Voor de vrije positionering worden op de aangrenzende palen ook RSAK80-adapters gelijmd en ingemeten.

Verdere controlemetingen vinden plaats in afstemming met de uitvoerder of de verantwoordelijke autoriteiten.

Let op: tot aan de voltooiing van bouwwerkzaamheden moet bij het aanbrengen van ballast in het spoorbed de ballastwagon zodanig worden afgesteld dat de rails tegenover de RSAK80-adapters worden opgelicht.

Adapters met richtmerken van de firma Rothbucher Systeme in Bayer. Gmain, tel.: +49 (0)8651/2749 fax: +49 (0)8651/3090, incl. montage.

Wij adviseren het artikel ***RSAK80, in rood en grijs***

_____ Type: _____ Hoeveelheid: _____ stuks EP: _____
GP: _____